



Montageanleitung Inbetriebnahme bzw. Filterwechsel 240l

1. Schrauben an der Oberseite der Kappe entfernen mit einem **Kreuzschlitz-Schraubendreher** (Abb. 1)
2. Kappe vorne leicht anheben und abziehen (Abb. 2).
3. Bei Filterwechsel altes Filtermaterial als Biomüll entsorgen und neues Filtermaterial (Presslinge) in die drei Kammern legen.
4. Die Presslinge müssen bei Inbetriebnahme angefeuchtet werden (Abb. 3), um die Mikroorganismen zu aktivieren und die Filterkammern durch Aufquellen vollständig auszufüllen. Nach Zugabe von ca. 500 ml **handwarmen Wassers** quellen die Presslinge zügig auf.
5. Kappe passgenau auf den Deckel aufsetzen und herunterdrücken, bis sie hörbar einrastet (Abb. 4). Schrauben vorsichtig (Kunststoffgewinde!) wieder befestigen



Anleitung als Video sehen?



Videoanleitung
zum **Filtertausch**